

Reprenons le travail !

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le COVID-19 se propage d'une personne à l'autre par des gouttelettes provenant du nez ou de la bouche d'une personne qui porte le virus COVID-19. On ne le trouve pas dans l'eau potable fournie par la ville. Selon la WQA (Water Quality Association), le virus COVID-19 est sensible à son environnement et est neutralisé par le traitement de l'eau effectué à l'usine d'épuration de votre municipalité, ce qui comprend la purification par rayons UV, la filtration à l'ozone, la désinfection par le chlore et/ou la Chloramine.

Les systèmes de filtration ultra modernes de Quench sont conçus pour améliorer le goût et la qualité de l'eau du réseau municipal, en enlevant le goût et l'odeur de chlore et les autres contaminants que le réseau d'eau potable pourrait ramasser en circulant des infrastructures municipales à votre lieu de travail. De ce fait vous n'avez pas à remplacer votre filtre Quench pour avoir de l'eau de consommation propre. Cependant, vous devriez suivre ces étapes de précaution pour nettoyer et purifier votre appareil Quench.

Fontaines réfrigérantes et distributrices d'eau pétillante

- Préparez les articles suivants
 - Un grand verre, un seau ou un contenant
 - Des lingettes désinfectantes non abrasives ou un pulvérisateur de produit désinfectant
 - Serviettes en papier, guenilles ou chiffons
- Videz votre appareil Quench selon les recommandations indiquées ci-dessous en remplissant un verre ou un contenant.

Fontaines réfrigérantes

- Eau froide : 8 litres ou pendant environ 5 minutes (à moins d'avoir la fontaine Quench 810, alors vider 19 litres ou pendant environ 10 minutes).
- Eau chaude : 4 litres ou pendant environ 2 minutes
- Eau ambiante : 4 litres ou pendant environ 2 minutes

Distributrices d'eau pétillante

- Eau froide : 19 litres ou pendant environ 10 minutes
 - Eau chaude : 8 litres ou pendant environ 5 minutes
 - Eau pétillante : 4 litres ou pendant environ 2 minutes
- Essayez toute la surface de votre appareil Quench, en portant une attention particulière à la zone de remplissage, aux palettes et à l'écran tactile, à l'aide d'un produit désinfectant ménager pulvérisé ou d'une lingette désinfectante non-abrasive.

Conseils pour maintenir votre appareil Quench désinfecté

- Garder des lingettes désinfectantes à proximité de votre appareil Quench afin de le nettoyer après chaque utilisation.
- Coller une bande de délimitation d'un rayon de 2 mètres autour de l'appareil afin de faire respecter la distanciation physique.
- Si l'appareil n'est pas installé près d'un évier, placer un désinfectant pour les mains, afin que les utilisateurs puissent rapidement se désinfecter les mains avant et après chaque utilisation.



Fontaines réfrigérantes et distributrices d'eau pétillante Quench



Besoin d'aide?

Notre équipe de service à la clientèle est prête à vous aider à démystifier ces protocoles de désinfection.

Appelez au 1 888-554-2782 pour parler à l'un de nos préposés au service à la clientèle.